







Libero Modelle

	LIBERO CB	<p>PDF Logger mit internem NTC-Fühler, Einmaleinsatz, 2 Alarmgrenzen, MKT- und Zeitalarm Anschluss: USB, erstellt PDF-Bericht mit Alarmstatistiken & Temperaturkurve Ablaufdatum gemäss Etikette (Auto-Expiry) Lieferung in Schachteln à 40 Stück.</p>
	LIBERO CS	<p>Multi-Level PDF Logger mit internem NTC-Fühler, Einmaleinsatz, 8 Alarmzonen, MKT- und Zeitalarm Anschluss: USB, erstellt PDF-Bericht mit Alarmstatistiken & Temperaturkurve Ablaufdatum gemäss Etikette (Auto-Expiry) Lieferung in Schachteln à 40 Stück.</p>
	LIBERO CD	<p>Multi-Level PDF Logger mit internem Fühler für Einmaleinsatz direkt im Trockeneis. Messbereich $-95\text{ °C}..+50\text{ °C}$; 8 Alarmzonen und Zeitalarm; Anschluss: USB, erstellt PDF-Bericht mit Alarmstatistiken & Temperaturkurve; Ablaufdatum gemäss Etikette (Auto-Expiry)</p>
	LIBERO Ti1-S	<p>PDF Logger mit internem NTC-Fühler Lebensdauer: 100 Tage, Einmaleinsatz Messbereich: $-35\text{ °C}..+70\text{ °C}$ / Speicherkapazität: 16'000 Messwerte Anschluss: USB Validierungszertifikat basierend auf ELPRO Lot Acceptance Test</p>
	LIBERO Ti1	<p>PDF Logger mit internem NTC-Fühler Lebensdauer: 400 Tage, Mehrfacheinsatz Messbereich: $-35\text{ °C}..+70\text{ °C}$ / Speicherkapazität: 16'000 Messwerte Anschluss: USB Validierungszertifikat basierend auf ELPRO Lot Acceptance Test</p>
	LIBERO THi1-S	<p>PDF Logger für Temperatur / relative Feuchte Lebensdauer: 100 Tage, Einmaleinsatz Bereich: $-25\text{ °C}..+70\text{ °C}$, rF: 0..100% nicht betauend Speicherkapazität: 8'000 Messwerte pro Kanal Anschluss: USB Validierungszertifikat basierend auf ELPRO Lot Acceptance Test</p>
	LIBERO THi1	<p>PDF Logger für Temperatur / relative Feuchte Lebensdauer: 2 Jahre, Mehrfacheinsatz Bereich: T: $-25\text{ °C}..+70\text{ °C}$, rF: 0..100% nicht betauend Speicherkapazität: 8'000 Messwerte pro Kanal Anschluss: USB Validierungszertifikat für 14 Monate basierend auf ELPRO Lot Acceptance</p>
	LIBERO Te1-PS	<p>PDF Logger für externen Pt100-Temperaturfühler Lebensdauer: 100 Tage, Einmaleinsatz Messbereich: $-200\text{ °C}..+200\text{ °C}$ / Speicherkapazität: 16'000 Messwerte Anschluss: USB Mit Validierungszertifikat, der externe Pt100-Fühler nicht inkludiert</p>
	LIBERO Te1-U	<p>PDF Logger für externen NTC-Fühler Lebensdauer: 100 Tage, Einmaleinsatz Messbereich: $-90\text{ °C}..+85\text{ °C}$ / Speicherkapazität: 16'000 Messwerte Anschluss: USB Mit Validierungszertifikat, der externe NTC-Fühler nicht inkludiert</p>